

## Zámek s akustickým alarmem Signus AL30

Bezpečnostní visací zámek s vestavěným alarmem je efektivní způsob jak odradit zloděje od vloupání do chat, sklepů, kůlen a jiných místností

### Obsah balení:

- 1) zámek s alarmem (včetně baterií)
- 2) 3 klíčky pro otevření zámku

**Zámek má 2 pozice** – buď je možné zámek jen zacvaknout **bez aktivace** alarmu (při nápisu HARDENED vpředu a zamykání pravou rukou), nebo **s aktivací alarmu** (nápis HARDENED je otočen dozadu a zamykání pravou rukou). Alarm je po 10-ti sekundách aktivován (ozve se krátké pípnutí).

Pokud je se zámkem manipulováno, spustí se hlasitý alarm s vibracemi, který trvá 10s a má sílu 85dB. Tento interval se pravidelně opakuje v případě dalších otřesů či pohybů. Po odemčení zámku se aktivace ukončí. Elektronika je uvnitř zámku dobře ukryta a nelze se k ní dostat bez odemčení zámku.

Pokud se ozve varovný signál nebo zvuk vypne během alarmu, je třeba vyměnit baterie. Výměna baterií je velmi snadná. Křížovým šroubovákem se vyndají šroubky, které jsou schované na dně zásuvné části, vymění se **3ks baterie typu knoflíková LR44** a zpátky se zašroubuje spodní část alarmu. **POZOR! Nezaměňte spínací části, jinak nebude alarm fungovat!**



## Zámek s akustickým alarmem Signus AL30

Bezpečnostní visací zámek s vestavěným alarmem je efektivní způsob jak odradit zloděje od vloupání do chat, sklepů, kůlen a jiných místností



### Obsah balení:

- 1) zámek s alarmem (včetně baterií)
- 2) 3 klíčky pro otevření zámku

**Zámek má 2 pozice** – buď je možné zámek jen zacvaknout **bez aktivace** alarmu (při nápisu HARDENED vpředu a zamykání pravou rukou), nebo **s aktivací alarmu** (nápis HARDENED je otočen dozadu a zamykání pravou rukou). Alarm je po 10-ti sekundách aktivován (ozve se krátké pípnutí).

Pokud je se zámkem manipulováno, spustí se hlasitý alarm s vibracemi, který trvá 10s a má sílu 85dB. Tento interval se pravidelně opakuje v případě dalších otřesů či pohybů. Po odemčení zámku se aktivace ukončí. Elektronika je uvnitř zámku dobře ukryta a nelze se k ní dostat bez odemčení zámku.

Pokud se ozve varovný signál nebo zvuk vypne během alarmu, je třeba vyměnit baterie. Výměna baterií je velmi snadná. Křížovým šroubovákem se vyndají šroubky, které jsou schované na dně zásuvné části, vymění se **3ks baterie typu knoflíková LR44** a zpátky se zašroubuje spodní část alarmu. **POZOR! Nezaměňte spínací části, jinak nebude alarm fungovat!**

